



בס"ד

ז' חשוון תשפ"ד  
22 אוקטובר 2023  
240/23  
ת. 32/13

לכבוד  
חב' סונובה ישראל בע"מ  
רח' נתיב האור 1  
חיפה 3508510

שלום וברכה,

### הנדון: אישור הלכתי למכשירי שמיעה

הרינו לאשר בזאת, כי בדקנו את המכשירים מהדגמים דלהלן:

Audeo M 30/50/70/90 - 312/312T	Audeo L 30/50/70/90 - R/RT/RL	Virto M 30/50/70/90 - 10/312 NW/O
Audeo M 30/50/70/90 - 13/13T	Sky M 30/50/70/90 - M/PR/SP	Sky Link M
Audeo M 30/50/70/90 - R/RT/RL	Sky L 30/50/70/90 - M/PR/SP	Naida Link M
Audeo P 30/50/70/90 - 312/312T	Slim L 30/50/70/90 - R right/left	B Moxi B 1/3/5/7/9 - R/RT/312
Audeo P 30/50/70/90 - 13/13T	Naida M 30/50/70/90 - SP/UP/PR	Insera B 1/3/5/7/9 - 10/312 NW/O
Audeo P 30/50/70/90 - R/RT/RL	Naida P 30/50/70/90 - SP/UP/PR	DX Insera 1/3/5/7/9 - 10A/312 W/Omni/Dir
Audeo L 30/50/70/90 - 312/312T	Naida L 30/50/70/90 - SP/UP/PR	DX Stride M 1/3/5/7/9
Audeo L 30/50/70/90 - 13/13TB	Virto P 30/50/70/90 - 10/312 NW/O	Stride B 1/3/5/7/9 - UP/PR

ומצאנו כי כאשר מפעילים אותם על מצב 'קבוע' לפי ההוראות המצורפות, מבוטלות ההשפעות הדינאמיות מחמת המעבר בין אזורים שונים ועוד, והנזקקים לשימוש במכשירים אלו יכולים להשתמש בהם בשבתות ובחגים.

### האישור הנ"ל תקף לכל תתי הדגמים של הסדרות הנזכרות לעיל, ולצבעים השונים שלהם.

- יש להטעין את המכשיר בטעינה מלאה לפני שבת וחג, או להקפיד על החלפת הסוללות למניעת התכלותן בשבת.
- במכשירים הכוללים פונקציית 'בלוטוס' יש לנתק פונקציה זו לפני שבת וחג או לוודא כי אין בסביבה מכשיר המכוון לקליטתו.
- יש להקפיד ולהשתדל גם בעת הסרת המכשירים בשבת ובחג להשאירם קרובים זה לזה ולא להרחיקם זה מזה למרחק העולה על כ-35 ס"מ.
- על המכשיר לפעול במשך כל השבת או החג, ואין להפעילו או לנתקו, לשנות עוצמה או תוכניות בשבת ובחג עצמם.
- באשר לאפשרות טעינת המכשיר בשבת ובחג, באמצעות שעון שבת, וכן בנוגע לשמיעת דברים שבקדושה באמצעות המכשיר – יש לקבל הוראות הלכתיות בנפרד.



בכבוד רב,

הרב אברהם משה הלפרין  
ראש המכון

### הפעלת המכשיר:

עם הפעלת המכשיר, משטר העבודה הראשון שיופיע הוא הביטול המלא של התגובות הדינאמיות, אשר במסגרתו המכשיר פועל כמגביר קול בלבד, ללא סינון רעשים, ללא כיוונון אלומות, ללא עדכון כיוונון עוצמת ההגברה, ללא סנכרון בין המכשירים וללא כל התאמות דינאמיות. מומלץ וראוי לכל מי שיכול להותיר את המכשיר בשבת ובחג על אופציה זו. במקרי הצורך, במיוחד אצל ילדים וקשישים, ניתן לשקול, לפי הוראת רב מורה-הוראה מובהק, שימוש במשטר העבודה הבא אחריו, הכוללת גם את סינון הרעשים. משטר העבודה השלישי הוא מצב 'חולי', אשר במסגרתו כלל הפונקציות של המכשיר פועלים באופן מלא, ולכן כאשר מפעילים את המכשיר בימות החול, או כאשר מוציאים אותו ממתקן הטעינה, יש לגלול לאפשרות השלישית לניצול מלא של פונקציות המכשיר.

תוקף האישור הוא עד חשוון תשפ"ה (נובמבר 2024)